

Käyttöohje

HOVERBOARD NITROX FLASH



1. Turvallinen käyttö kaksinkertainen älykäs drift-skootteri

1.1 Turvallisesta käytöstä

Toivomme, että kaikki kuljettajat voivat ajaa turvallisesti kaksipyöräisellä älykkäällä drift-skootterilla ja nauttia drift-skootterin tuomasta hauskuudesta. Voit yrittää muistella oppimasi pyörittäilyä, auton ajamisen tai muiden ajoneuvojen käytön, sillä kaikki nämä kokemukset voivat olla hyödyllisiä tämän skootterin hallitsemisessa ja nauttimisessa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ajamista ja tarkista skootteri aina ennen käyttöä, onko renkaat kuluneet tai onko osia tai pultteja löystynyt. Jos huomaat jotain epänormaalia, ota yhteyttä paikalliseen liikkeeseen/jälleenmyyjään korjausta tai huoltoa varten.

- Lue ohjeet, joista saat paljon tärkeitä turvallisuustietoja, kuten nopeusrajoitukset, merkkivalojen varoitukset ja turvallinen sammutus.
- Aja skootterilla turvallisesti äläkä vaaranna muiden ihmisten tai omaisuuden turvallisuutta.
- Älä muokkaa drifting-skootterin osia, sillä se vaikuttaa drifting-skootterin suorituskykyyn ja voi jopa aiheuttaa vakavia vammoja tai onnettomuuksia itsellesi ja muille.

1.2 Kuljettajan painorajoitus

- Painorajoitukselle on kaksi syytä: 1. Kuljettajien turvallisuuden varmistaminen 2. Drift-skootterin vaurioiden vähentäminen ylikuormituksen vuoksi Kuljettajien suurin painorajoitus: 100 kg.
- Minimipainoraja: 20 kg.

VAROITUS! Ylikuormitus johtaa kuljettajan putoamiseen.

1.3 Säilytys ja hylkääminen

- Säilytä tämä tuote sisätiloissa hyvässä kunnossa sateen, lumen ja/tai muiden epäsuotuisien olosuhteiden varalta. Älä säilytä tätä tuotetta korkealla paikalla.
- Tämän tuotteen oikea hävittäminen:

Tämä merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä se vastuullisesti materiaalien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmän kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

He voivat ottaa tämän tuotteen vastaan ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

1.4 Etäisyys Etäisyyteen vaikuttavat monet tekijät.

- a. Maasto: Aja pidempään tasaisella ja sileällä tiellä kuin muilla teillä
- b. Kuorma: Kuljettajan paino vaikuttaa ajomatkaan
- c. Lämpötila: Säilytä suositellussa lämpötilassa, jotta etäisyys kasvaa
- d. Huolto: Kohtuullinen ja oikea-aikainen akun lataus pidentää ajomatkaa
- e. Nopeus ja ajotapa: Keskimääräinen nopeus pidentää ajomatkaa, kun taas toistuvat käynnistykset ja pysäytykset, kiihdytykset ja hidastukset lyhentävät ajomatkaa

1.5 Nopeusrajoitus

Maksiminopeus: 12 km/h

Jos todellinen nopeus ylittää enimmäisnopeuden, kuuluu varoitusääni ja alusta nousee hidastamaan nopeutta.

Normaalilla nopeudella kuljettajat voivat hallita tasapainoa helposti, mutta liian suurella nopeudella he menettävät hallinnan ja kaatuvat.

VAROITUS! Pyydä ammattilaisen tai muiden henkilöiden apua, kun ajat ensimmäistä kertaa, jotta vältät kaatumisen ja muut onnettomuudet.

2. Opi ajamaan drifting-skootterilla

Lue huolellisesti kaikki käyttöohjeen ehdot, jotta ymmärrät skootterin toiminnan täysin ja voit ajaa sitä turvallisesti ja nauttia ajamisesta.

2.2 Älykkään drifting-skootterin vaiheet

Vaihe 1. Käynnistä älykäs drifting-skootteri painamalla virtakytkintä noin 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo syttyy.

Vaihe 2. Aseta yksi jalka alustalle, kun liipaisinkytkimen toimintavallo palaa. Tasapainotusjärjestelmä käynnistyy automaattisesti ja etsii tasapainon, minkä jälkeen voit asettaa toisen jalan alustalle. Saavuta ensin tasapaino, kun molemmat jalat ovat alustalla, ja voit sitten liikkua eteenpäin.





Vaihe 3. Kun painopiste on onnistuneesti tasapainotettu, älykäs ajettava skootteri pysyy paikallaan. Ohjaa älykästä ajettavaa skootteria eteen- tai taaksepäin pienillä vartalon liikkeillä eteen- tai taaksepäin. Muista, että vartalon liikkeet eivät saa olla liian suuria.

HUOM AUTUS:

Jos ajolevyn tasapaino ei ole tasainen, kun liipaisinta painetaan, äänimerkki hälyttää ja merkkivalo syttyy. Ennen kuin järjestelmä siirtyy automaattiseen tasapainotilaan, ajaminen on kielletty.

Vaihe 4: Drifting-skootterin suunnan hallinta

Vaihe 5: Poistuminen skootterista. Pysäytä liike ja pidä skootteri paikallaan tai hieman eteenpäin, nosta ensin toinen jalka takapuolelta (ei etupuolelta) ja seuraa toinen jalka perässä.



AWARNING!

Älykäs drifting-skootterin ajaminen Piirros

Nopea kääntyminen suurella nopeudella on vaarallista ja kielletty.

Älä aja lähellä tai käänny rinteillä, sillä se johtaa älykkään drifting-skootterin tasapainokulman siirtymiseen ja vaarantaa kuljettajan turvallisuuden.

2.2 Älykäs ajoneuvon suojaus

Ajon aikana, jos järjestelmässä ilmenee virheitä tai epäsäännöllisyyksiä, se varoittaa kuljettajaa eri tavoin. Tällöin ajo on lopetettava, hälytysvalo palaa normaalisti, summeri antaa ajoittaisia hälytysääniä ja järjestelmä ei voi siirtyä tasapainotilaan.

- Kun nouset laudalle, alusta liikkuu eteen- tai taaksepäin yli 10 astetta.

- Akun jännite on liian alhainen.

Lataus on käynnissä.

- Ajon aikana alustan nostaminen ja käyttö on kielletty.

- Ylinopeus

- Akun varaus on vähissä

- Skootteri heiluu edestakaisin yli 30 sekunnin ajan

- Järjestelmä siirtyy suojaus tilaan, hälytysvalo palaa normaalisti, summeri soi nopeasti hälytyksen aikana

- Alusta liikkuu eteen- tai taaksepäin yli 35 astetta, siirtyy suoraan pysäytystilaan

Renkaan lukittu roottori, siirtyy pysäytystilaan 2 sekunnissa

- Akun jännite on suojausarvon alapuolella, siirtyy pysäytystilaan 15 sekunnissa

- Jatka suurta virranpurkausta (kuten pitkään pitkää nousua), siirry pysäytystilaan 15 sekunnin kuluttua.

VAROITUS!

Kun smartdrifting-skootteri on pois päältä, järjestelmä lukittuu automaattisesti. Lukitus voidaan avata painamalla lukituspainiketta. Kun akku on tyhjä tai järjestelmä siirtyy suojaus tilaan, lopeta ajaminen välittömästi, koska skootteri ei voi saavuttaa tasapainotilaa. Jos jatkat ajamista, kuljettaja voi loukkaantua. Akun vähäinen varaus vaikuttaa myös akun käyttöikään.

2.3 Älykkään drifting-skootterin ajokäytäntö

Ennen kuin ajat älykkäästi ulkona, varmista turvallisuutesi vuoksi, että osaat ajaa drifting-skootteria:

- Pukeudu mukaviin vapaa-ajan vaatteisiin ja tasaisiin kenkiin, jotta kehosi pysyy joustavana.

- Harjoittele älykästä drift-ajoa tilavalla alueella, kunnes osaat helposti nousta skootterille ja poistua siitä, ajaa eteenpäin, taaksepäin, kääntyä ja pysähtyä.

- Huomaa, että maaston on oltava tasainen.

- Voit harjoitella erilaisilla maastoilla, mutta hidasta vauhtia tuntemattomalla maastolla. Älä koskaan nosta drift-skootteria maasta.

- Smartdriftingscooter on suunniteltu tasaiselle alustalle ja tarkoitettu vain viihdekäyttöön.

- Jos et ole tarpeeksi taitava, älä aja sillä paikassa, jossa kulkee ihmisiä tai missä tahansa esteiden lähellä. Kun ylität oviaukon, varo päästäsi ja varmista, että korkeus ja leveys riittävät kulkemiseen.

3. Ajoturvallisuusohjeet

Tässä osiossa korostetaan muutamia turvallisuustietoja ja varoituksia, jotka auttavat sinua tiedostamaan älykkään drifting-skootterin käytön turvallisuustekijät. Varmistaaksesi, että voit ajaa turvallisesti, lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niissä annettuja turvallisuusohjeita. Kiinnitä huomiota käyttöohjeiden turvallisuusvaroituksiin ja käyttöohjeisiin. Näiden turvallisuusasioiden täydellinen ymmärtäminen parantaa ajoturvallisuutta ja ajonautintoa.

Monissa tilanteissa älykkään drifting-skootterin käytön yhteydessä voi menettää hallinnan, törmätä ja kaatua ja aiheuttaa vahinkoa. Vammojen välttämiseksi on huolellisesti luettava ja noudatettava käyttöohjeessa annettuja ohjeita drifting-skootterin ajamisesta. Varmista, että skootteri on hyvässä kunnossa, ja lue huolellisesti ja tutustu kaikkiin yrityksen toimittamiin materiaaleihin ennen tämän tuotteen käyttöä.

- Kun opettelet drifting-skootterin käyttöä, varmista, että turvallisuusvarotoimet ovat kunnossa, mukaan lukien kypärän, polvi- ja kyynärsuojien käyttö jne.
- Älykäs drifting-skootteri on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen viihdekäyttöön, eikä sitä saa käyttää julkisen liikenteen kulkuvälineenä tai ajaa sillä yleisillä teillä.
- Yhtiön tuotteiden käyttö on ehdottomasti kielletty ajoneuvoille tarkoitetuilla teillä.
- Aikuiset tulee suojella lapsia (vähintään 10-vuotiaita) tämän skootterin käytön aikana. Henkilöt, joilla on sydänsairauksia, korkea verenpaine tai puutteellinen itsetunto ja tietoisuus suojella itseään, eivät saa käyttää tätä skootteria. Raskaana olevat naiset ja vammaiset henkilöt eivät saa käyttää tätä skootteria.
- Älä aja alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena äläkä kuljeta tavaroita ajon aikana.
- Huomioi edessäsi ja kaukana olevat asiat, hyvä näkyvyys varmistaa turvallisen ajon skootterilla.
- Rentouta jalkasi, pidä polvet hieman koukussa, mikä auttaa sinua pysymään tasapainossa epätasaisessa maastossa.
- Liikkuessasi varmista, että jalkasi pysyvät aina laudalla
- Käytä sopivaa urheiluvaatetusta drifting-skootterilla ajaessasi, jotta pystyt paremmin käsittelemään hätätilanteita.
- Drift-skootterilla voi ajaa vain yksi henkilö kerrallaan, sitä ei voi ajaa kaksi henkilöä samanaikaisesti.
- Kokonaistakuu, mukaan lukien kuljettajan paino ja kuljettajan kuljettamat tavarat, ei saa ylittää drifting-skootterin enimmäiskuormitusta, muuten on helpompi menettää hallinta ja kaatua ajon aikana, ja se vaikuttaa myös skootterin suorituskykyyn. Toisaalta paino ei saa olla alle vähimmäispainon, muuten kuljettaja ei pysty hallitsemaan skootteria etenkin alamäessä, eikä hidastaminen ja pysähtyminen ole helppoa.
- Aja nopeudella, joka takaa kuljettajan ja muiden turvallisuuden ja jonka avulla on helppo hidastaa ja pysähtyä.
- Kun ajat drifting-skootterilla yhdessä muiden kuljettajien kanssa, pidä riittävä etäisyys, jotta vältät törmäykset muiden kanssa.
- Kun ajat yhdessä muiden drifting-skootterin käyttäjien kanssa, pidä riittävän etäisyys muihin, jotta vältät törmäykset.
- Huomaa, että skootterilla olet noin 10 cm korkeammalla kuin maassa, joten sinun on pidettävä tämä mielessä, jotta et lyö päätäsi oveen, kun kuljet sen läpi.
- Kiinnitä huomiota painopisteeseen, jotta et kaadu tasapainon menettämisen tai liian suuren nopeuden vuoksi.
- Älä anna mitään häiritä ajamista, kuten puhelimeen vastaaminen, musiikin kuuntelu tai muut toiminnot.

- Älä aja märällä tai liukkaalla tiellä, pitkällä matkoilla taaksepäin, suurella nopeudella taaksepäin, suurella nopeudella taaksepäin ja kaarteissa, ylinopeudella ajaminen on kiellettyä ja vaarallista.
- Tämä drifting-skootteri on suunniteltu henkilökohtaiseksi viihdevälineeksi, ei lääketieteelliseksi laitteeksi tai instrumentiksi. Sitä käytetään vain ilman ulkoisia voimia.
- Älä aja skootterilla hämärässä tai pimeässä paikassa.
- Älä aja tiellä, jossa on esteitä tai liukkaita paikkoja, kuten lumikenttä, jäämaa ja märkä lattia.
- Älä aja teillä/paikoissa, joissa on oksia, roskia tai pieniä kiviä.
- Älä aja teillä/paikoissa, joissa on esteitä tai kapeita kohtia.
- Aja vain olosuhteissa, jotka sopivat skootterin ajamiseen. Jos tarvitset luvan, hanki se ensin.
- Älä käynnistä tai pysäytä ajoneuvoa äkillisesti.
- Vältä ajamista jyrkissä rinteissä.
- Älä käytä älykkäitä drifting-skoottereita vaarallisissa ympäristöissä, joissa on palavia kaasuja, höyryä, nesteitä, pölyä tai kuituja tai muita aineita, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita, kuten tulipalon tai räjähdyksen.

4. Akkujen lataaminen ja huolto

Tässä luvussa kuvataan pääasiassa lataustapa, akun huolto, turvallisuusohjeet ja akun tekniset tiedot. Kuljettajan ja muiden turvallisuuden sekä akun maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn varmistamiseksi lataa akku ja huolla se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

4.1 Akun virran puute

Punainen virran merkkivalo osoittaa akun virran olevan vähissä, ja ajon lopettaminen on suositeltavaa. Kun akun virta on vähissä, energiaa ei riitä normaaliin ajamiseen, ja alusta nousee automaattisesti ylös ja estää käyttäjää jatkamasta ajamista. Jos jatkat ajamista tässä tilanteessa, on erittäin helppo kaatua ja loukkaantua, ja se vaikuttaa akun käyttöikään.

- Jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee, älä käytä akkua

1. Se tuottaa epänormaalia hajua tai voimakasta lämpöä.
2. Aine vuotaa ulos.

- Vain ammattilainen saa purkaa akun ja huoltaa sitä.

- Älä kosketa akusta vuotavaa ainetta.

- Älä anna lasten tai eläinten koskettaa akkua. Irrota laturi ennen akun asentamista tai ajamista. On vaarallista ajaa tai käyttää skootteria, kun se on latauksessa.

- Paristot sisältävät vaarallisia aineita, älä avaa paristoa äläkä työnnä mitään materiaalia paristoon.

- Ainoastaan yrityksemme toimittamat alkuperäiset laturit ovat sallittuja akun lataamiseen, muuten se on vaarallista.

- Älä lataa litiumakkua, joka on ylikuormitettu. Ylikuormitettu akku on hävitettävä, koska sen käyttö ei ole turvallista.

- Käytä älykästä ajoleikkuriparistoa paikallisten lakien mukaisesti.

4.2 Latausohjeet (Latausominaisuudet: 42 V, 0,4 A/Malli: FY0184200400/Valmistaja: Shenzhen Fuyuandian Power Co., LTD)

- Varmista, että latausliitin on kuiva.

- Kytket laturin pistoke pistorasiaan (100–240 V; 50–60 Hz), varmista, että laturin vihreä merkkivalo palaa normaalisti, ja aseta laturi älykkään drifting-skootterin toiselle puolelle.

- Kun punainen merkkivalo palaa, latausprosessi on normaali. Muussa tapauksessa tarkista, että virtapiiriin liitännät ovat kunnossa.
- Kun merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi, akku on täynnä. Irrota ensin virtapistoke ja sitten skootterin pistoke. Ylikuormitus lyhentää akun käyttöikää.



- Käytä paikallista vakiopistoketta.
- Lataa ja säilytä akku sääntöjen mukaisesti, muuten se vaikuttaa akun käyttöikään ja voi jopa vahingoittaa akkua.
- Normaali latausaika on noin 2 tuntia. Ylikuormitus vaikuttaa akun käyttöikään.
- Lataa akku puhtaassa ja kuivassa tilassa
- Älä lataa, jos latausliitin on märkä.

4.3 Lämpötila liian korkea tai liian matala

- Jos haluat, että älykäs drifting-skootteri toimii mahdollisimman tehokkaasti, akun lämpötilan on oltava merkityn lämpötila-alueen sisällä.

Lämpötilan on oltava suositellun lämpötilan sisällä ennen lataamista ja lataamisen aikana. Suositellun lämpötilan lähellä lataustehokkuus on suurin. Jos lämpötila on liian alhainen tai liian korkea, latausaika pitenee tai akkua ei voida ladata täyteen.

4.4 Akun parametrit

Kohta	Parametri
Akun tyyppi	Litiumakku
Latausaika	3–5 tuntia
Jännite	36
Alkuperäinen kapasiteetti	2 Ah
Käyttölämpötila	-5 °C ~ 40 °C
Latauslämpötila	0 °C ~40 °C
Säilytysaika (-5 °C ~25 °C)	12 kuukautta
Säilytyspaikan suhteellinen kosteus	5 % ~ 95
Latausteho	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 maks.
Kuorma	20–100 kg
Maksiminopeus	12 km/h

4.4 Akun kuljetus

VAROITUS!

Litiumakkuja pidetään vaarallisina tavaroina, joten niiden kuljetukseen tarvitaan paikallisen lain mukainen lupa.

HUOMAUTUS


Jos haluat toimittaa kaksipyöräisen älykkään drifting-skootterin litiumioniakkuineen lentokoneella tai toimittaa litiumioniakkuja muilla kuljetusmuodoilla, ota yhteyttä kuljetusyhtiöihin ja valmistajaan/edustajiin/jakelijoihin varmistaaksesi asian.

VAROITUS – Palovaara – Ei käyttäjän huollettavia osia

VAROITUS - Palovaara - Käyttäjä ei saa korjata mitään osia

VAROITUS – Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta.

VAROITUS – Pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle, sateelle ja sääolosuhteille voi vahingoittaa kotelon materiaaleja. Säilytä laite sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.



Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Ruotsi



info@rull.se

info@rull.dk



info@ruller.no

info@rull.fi